

MEASURING BELT TENSION

QUOTA TENSIONE CINGHIA



5/8 mm

10 N.m

SI RACCOMANDA DÌ NON TENSIONARE LA CINGHIA SENZA CARTERINO, BEN ANCORATO E AVVITATO . 10 N.m

It recommends not to tension the belt **WITHOUT** belt guard, **WELL** ANCHORED AND SCREWED. 10 N-m

TENSIONAMENTO CINGHIA TRASMISSIONE

TENSION BELT TRANSMISSION

1

Loosen the screw

SVITARE VITE M8
chiave 13 mm

2


Loosen the screw

SVITARE VITI M6

3

Insert the screw

INSERIRE VITE M6 per
agevolare la rotazione
eccentrico.

TENSIONAMENTO
CINGHIA IN SENSO
ORARIO. 

(For tension the belt, eccentric rotate CLOCKWISE)